

UTILISATION DE L'ORDINATEUR DE JEUX

Brancher l'ordinateur, entrer une disquette dans le lecteur, attendre que le voyant s'allume et s'éteigne, il s'affiche sur l'écran le mémo de l'ordinateur.

Ensuite, pour entrer sur la disquette, taper DIR puis ENTER sur l'ordinateur, le voyant du lecteur s'allume, attendre qu'il s'éteigne pour choisir le jeu désiré.

On peut arrêter le déroulement de la liste de jeu en faisant SHIFT + .

Pour choisir le jeu faire :

RUN"LE NOM DU JEU BAS OU BIN puis ENTER.